

Gyors krómatikus alginát por

(Kék → Lila → Kék)

Keverési arányok

(Víz és Por arány)

- Fogászati öntvény 2:1 (pl. 20 ml víz : 10 g por)
- Kézöntvény, stb. 3:1 (pl. 30 ml víz : 10 g por)

Akár 4:1 arányig is elmehet, de a kötési idő nő, a pontosság csökken.

Átlagos kötési idő

(3:1 arány, 23°C víz):

- Feldolgozási idő < 90 másodperc
- Kötési idő < 4 perc

Tippek és Trükkök

- Melegebb víz → Gyorsabb kötés
- Hűvösebb víz → Lassabb kötés
- Több víz → Lassabb kötés
- Kevesebb víz → Gyorsabb kötés
- Használjon konyhai habverőt a csomók csökkentésére.
- Az alginát idővel nem marad méretstabil, vagyis összezsugorodhat és torzulhat, ezért ajánlott azonnal kiönteni a formát.

Használati útmutató

1. Keverés

Használjon langyos vizet. Kövesse a víz-por arányokat. Gyorsan keverje sima, palacsintatészta-hoz hasonló állagúra.

2. Alkalmazás

Öntse vagy vigye fel az alginát keveréket egy megfelelő tartályban lévő tárgyra. Kérje meg az alanyt, hogy maradjon mozdulatlan a kötés alatt.

3. Kötés és Eltávolítás

Várja meg, amíg az alginát gumiszerű állagúra köt. Finoman mozgassa meg az ujjakat/lábujjakat a biztonságos eltávolításhoz.

4. Kiöntés

Azonnal öntse bele a kiöntő anyagot (pl. gipszet, szilikont stb.) a formába. Hagyja kötni az adott anyag utasításai szerint.

5. Formaleválasztás

Miután a kiöntött anyag megszilárdult, óvatosan távolítsa el az alginátformát, hogy előtűnjön az öntvény. Szükség esetén megvágható vagy csiszolható.

FIGYELMEZTETÉS

- Csak külső használatra. Ne nyelje le!
- Kerülje a szembe jutást. Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Használjon maszkot és védőszemüveget keverés közben a por belégzésének és a szembe kerülésének elkerülése érdekében.
- Tartsa távol gyermekektől.
- Száraz, hűvös helyen tárolja, napfénytől védve.
- Használat előtt végezzen bőrpróbát egy kis területen, hogy ellenőrizze az esetleges allergiás reakciókat.
- Ne használja nyílt sebekre vagy irritált bőrre.

Ez a termék nem higiéniai célra készült