

Pudră de alginat cromatic rapid

(Albastru → Mov → Albastru)

Raport de amestec

(Apă la Pudră)

- Mulaj dentar 2:1 (ex. 20ml apă : 10g pudră)
- Mulaj pentru mâini, etc. 3:1 (ex. 30ml apă : 10g pudră)

Se poate ajunge până la 4:1, dar timpul de întărire va crește, iar precizia va scădea

Timp tipic de fixare

(Raport 3:1, Apă la 23°C):

- Timp de lucru < 90 secunde
- Timp de întărire < 4 minute

Trucuri și sfaturi

- Apă mai caldă → Fixare mai rapidă
- Apă mai rece → Fixare mai lentă
- Mai multă apă → Fixare mai lentă
- Mai puțină apă → Fixare mai rapidă
- Folosiți un tel de bucătărie pentru a reduce cocloașele.
- Alginatul nu este stabil dimensional în timp, adică se va contracta și deforma, recomandăm turnarea imediată în matriță

Instrucțiuni

1. Amestecare

Folosiți apă caldă. Respectați raporturile apă-pudră. Amestecați rapid până obțineți o consistență uniformă, asemănătoare aluatului pentru clătite.

2. Aplicare

Turnați sau aplicați alginatul amestecat peste subiect într-un recipient adecvat. Solicitați subiectului să rămână nemișcat în timpul fixării.

3. Fixare și Eliberare

Așteptați până când alginatul devine cauciucat. Eliberați subiectul ușor prin mișcarea ușoară a degetelor/picioarelor.

4. Turnare

Turnați imediat materialul de turnare (ex. ipsos, silicon, etc.) în matriță. Lăsați să se întărească conform instrucțiunilor materialului.

5. Demulare

După întărirea materialului de turnare, îndepărtați cu grijă matrița de alginat pentru a dezvălui turnarea. Se poate tăia sau șlefui după necesități.

ATENȚIE

- Doar pentru uz extern. Nu ingerați.
- Evitați contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.
- Folosiți mască și ochelari de protecție în timpul amestecării pentru a evita inhalarea prafului și expunerea ochilor.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Depozitați într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
- Efectuați un test pe o mică suprafață a pielii înainte de utilizare completă pentru a verifica eventualele reacții alergice.
- Nu utilizați pe răni deschise sau piele iritată.

Acest produs nu este destinat utilizării sanitare